

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

RDS AV RECEIVER

Tiếng Việt

Hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn bạn làm quen với các chức năng cơ bản của thiết bị này. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng quét mã QR được lưu trữ trong Menu màn hình của xe mới để truy cập vào Hướng dẫn Vận hành trên trang web.

Bản quyền thương hiệu

- Android, YouTube và Android Auto là các nhãn hiệu của Google LLC.
- Apple CarPlay, iPhone, iTunes và QuickTime là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia và khu vực khác.
- Việc sử dụng logo Apple CarPlay có nghĩa là giao diện người dùng trên xe đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm về hoạt động của xe này hoặc việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định. Xin lưu ý rằng việc sử dụng sản phẩm này với iPhone có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.
- Nhãn hiệu và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã được đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu đó bởi PIONEER CORPORATION đều được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác thuộc về chủ sở hữu tương ứng.
- WebLink® là nhãn hiệu đã được đăng ký của Abalta Technologies, Inc.
- Wi-Fi là nhãn hiệu đã được đăng ký của Wi-Fi Alliance®.
- Microsoft và Windows Media là các nhãn hiệu của tập đoàn Microsoft.

Biện pháp phòng tránh

⚠ CẢNH BÁO

Các khe hở trên vỏ máy được thiết kế để thông gió, đảm bảo hoạt động ổn định của sản phẩm và bảo vệ sản phẩm khỏi quá nhiệt. Để tránh nguy cơ cháy nổ, các khe hở này tuyệt đối không được bịt kín hoặc che phủ bằng bất kỳ vật dụng nào (như giấy, thảm, vải).

⚠ LƯU Ý

Sản phẩm này được đánh giá trong điều kiện khí hậu ôn hòa và nhiệt đới theo tiêu chuẩn IEC 60065 về các yêu cầu an toàn đối với thiết bị âm thanh, video và các thiết bị điện tử tương tự.

Đảm bảo an toàn khi lái xe

⚠ CẢNH BÁO

- **Để tránh nguy cơ hư hỏng, thương tích và vi phạm pháp luật hiện hành, sản phẩm này không được sử dụng để hiển thị video cho người lái xe.**
- Tại một số quốc gia, việc xem hình ảnh video trên màn hình bên trong xe, ngay cả bởi người không phải là người lái xe, cũng có thể là bất hợp pháp.
- Ở những nơi áp dụng các quy định như vậy, phải tuân thủ. Nếu bạn cố gắng xem hình ảnh video khi đang lái xe, cảnh báo **“Nghiêm cấm xem nguồn video phía trước khi đang lái xe”** sẽ xuất hiện trên màn hình.
- Để xem hình ảnh video trên màn hình này, hãy dừng xe ở nơi an toàn và kéo phanh tay. Vui lòng giữ bàn đạp phanh ở vị trí nhấn trước khi nhả phanh tay.

Android Auto™


- Cần có điện thoại Android tương thích và gói dữ liệu di động đang hoạt động.
- Một số tính năng có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia và có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất xe và/hoặc thiết bị. Có thể cần kết nối internet. Chỉ sử dụng các tính năng khi an toàn.

Apple CarPlay


Apple CarPlay không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ và quốc gia. Các thao tác và chức năng của Apple CarPlay có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị iOS hoặc thiết bị nhận tín hiệu.

Bắt đầu

Ý nghĩa các biểu tượng trong hướng dẫn này




Định nghĩa phím bấm




①		- Hiện thị Menu chính của màn hình - Hiện thị màn hình Apple CarPlay khi Apple CarPlay được kích hoạt trong khi màn hình menu chính đang được hiển thị. - Hiện thị màn hình Android Auto khi Android Auto đang hoạt động trong khi màn hình menu chính đang được hiển thị - Tắt nguồn
②		- Kích hoạt chế độ nhận dạng giọng nói - Hiện thị tìm kiếm thiết bị hoặc chọn màn hình bị
③	VOL (+/-)	Điều chỉnh âm lượng

Chọn nguồn phát




①




	Hiện thị tất cả nguồn phát và ứng dụng
	Lựa chọn nguồn phát hiển thị
	Nguồn phát ẩn

Dò đài Radio




①	Chọn dãy tần
②	Lưu trữ các tần số phát sóng mạnh nhất
③	Bắt đầu tìm kiếm tinh chỉnh
④	Chuyển sang kênh tiếp theo
⑤	Gọi lại kênh thiếp lập trên phím đã lưu Lưu tần số phát sóng hiện tại vào một phím tương ứng

Giao diện vận hành




①	Dừng và bắt đầu phát lại
②	Thay đổi thời điểm phát lại
③	Chọn file tiếp theo hoặc file trước đó Tua về hoặc tua đến nhanh

Thao tác phát nhạc



①	Dừng và bắt đầu phát lại
②	Chọn bài trước hoặc kế tiếp Tua nhanh về trước hoặc sau
③	Thiết lập chức năng phát

Danh sách thao tác tìm kiếm



①	Hiện thị màn hình danh sách phát
②	Lựa chọn loại phương tiện phát
③	Lựa chọn phát theo thư mục hoặc tiêu đề bài hát
④	Cuộn danh sách phát

Kết nối Bluetooth®

- 1   → .
- 2  tên thiết bị Bluetooth

Thao tác điện thoại Bluetooth®



①	 Hiển thị màn hình danh sách phát
②	 Lựa chọn loại phương tiện phát
③	 Lựa chọn phát theo thư mục hoặc tiêu đề bài hát
④	 Cuộn danh sách phát

Kết nối Bluetooth®

- 1   → .
- 2  tên thiết bị Bluetooth

WebLink® (Không dây)



①	 Chọn biểu tượng WebLink® trên màn hình
②	 Hãy làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình khi thông báo xuất hiện trên iPhone hoặc điện thoại thông minh được kết nối của bạn.
③	 Vận hành các ứng dụng tương thích với WebLink® bằng các cử chỉ ngón tay như chạm, kéo và cuộn hoặc vuốt trên màn hình của sản phẩm này.

Yêu cầu hệ thống

Để biết thông tin hỗ trợ qua điện thoại mới nhất, vui lòng truy cập HelloWebLink.com


Quan trọng

- Sản phẩm Display Audio của chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chức năng được truy cập thông qua WebLink®, mà trách nhiệm này thuộc về các nhà cung cấp ứng dụng và nội dung.
- Tính khả dụng của nội dung và dịch vụ, bao gồm ứng dụng và kết nối, có thể thay đổi hoặc ngừng hoạt động mà không cần báo trước.
- Khi sử dụng WebLink® với sản phẩm Display Audio của chúng tôi, nội dung và chức năng khả dụng sẽ bị hạn chế khi đang lái xe.
- WebLink® cho phép truy cập vào các ứng dụng khác ngoài những ứng dụng được liệt kê, nhưng có thể bị hạn chế khi đang lái xe.

Kết nối Bluetooth®

- 1   →  [Sources] . →   →  [Yes] or .
- 2  tên thiết bị Bluetooth

Sử dụng Apple CarPlay (Không dây)




①	 Chọn Apple CarPlay trên màn hình.
②	 Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình khi thông báo xuất hiện trên iPhone đã kết nối của bạn.
③	 Vận hành các ứng dụng tương thích với Apple CarPlay bằng các cử chỉ ngón tay như chạm, kéo và cuộn hoặc vuốt trên màn hình của sản phẩm.

Kết nối Bluetooth®

- 1   →  [Sources] . →   →  [Yes] or .
- 2  tên thiết bị Bluetooth

Sử dụng Android Auto (Không dây)




①	 Chọn Android Auto trên màn hình
②	 Hãy làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình khi thông báo xuất hiện trên điện thoại thông minh Android được kết nối của bạn
③	 Vận hành các ứng dụng tương thích với Android Auto bằng các cử chỉ ngón tay như chạm, kéo và cuộn hoặc vuốt trên màn hình của sản phẩm này.

Điện thoại iPhone và Điện thoại Android (Có dây)

- Để biết chi tiết về cách kết nối thiết bị ngoại vi bằng cáp bán riêng, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cáp.
- Để biết chi tiết kết nối và vận hành điện thoại thông minh iPhone hoặc Android, vui lòng tham khảo Sách hướng dẫn sử dụng

iPhone


Kết nối thông qua cổng USB



- ① iPhone
- ② Sử dụng cáp nguyên bản dành cho iPhone (bán riêng)
- ③ Cổng USB ở khu vực trung tâm

Điện thoại Android

Kết nối thông qua cổng USB



- ① Android phone
- ② Sử dụng cáp nguyên bản dành cho điện thoại Android (bán riêng)
- ③ Cổng USB ở khu vực trung tâm

Thông số kỹ thuật

<USB video>

○ : Supported — : Not supported

Định dạng video có thể phát lại (container)		AVI	MP4	QuickTime (MOV)	WMV	MKV	FLV	MPEG1-PS MPEG2-PS	TS Stream
EXTENSION		.avi	mp4/.m4v	.mov	.wmv	.mkv	.flv	.mpg/ .mpeg	.ts/.m2ts/ .mts
Video codec	H.264	○	○	○	—	○	○	○	○
	H.263	○	○	○	—	—	○	—	—
	WMV9 (VC-1)	○	—	—	○	○	—	—	○
	MPEG-4	○	○	○	—	○	—	—	○
	MPEG-2	○	○	○	—	○	—	○	○
Audio codec	MPEG-1	○	—	—	—	○	—	○	○
	WMA	○	—	—	○	○	—	—	—
	MP3	○	○	○	—	○	○	○	○
	AAC	○	○	○	—	○	○	○	○
	FLAC	○	—	—	○	○	—	—	—
	LPCM	○	○	○	—	○	○	○	○

GHI CHÚ

Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước do những cải tiến.

Vietnamese